



Sådan bygger man havebænken Egner

Værktøj:

Tomkestok, blyant, vaterpas, skruemaskine, svensknøgle, bor (Ø 4, 6 og 8 mm.), pælebor og rystepudser.

OBS: alle huller skal forbores.

Bænken - trin for trin

* Først samles de to ben. Start fra fronten og gerne på et bord så evt. nøjagtigheder samles på indersiden af benet.

* Til ryglænet bruges de 75 mm. lange skruer hvor det er muligt.

* Grav 4 huller – 50 cm. dybe – så det passer til de fire ben. På billedet stikker sædeplankerne 7 cm ud over benet.

* Tjek at det ene ben er i lod og vatter. **OBS: i alle tre retninger** - og fastgør det.

* fastgør to tværgående planker i dette ben og juster det andet ben så det passer.

* Fastgør de resterende tværgående planker bortset fra den forreste med en usynlig skrue på undersiden.

* Ryglænet monteres startende 7 cm fra sædehøjde og med 3,5 cm. afstand.

* Det overskydende saves (lidt forsigtigt) af de ben der holder ryglænet.

* Der sættes en Fransk Skrue i den forreste planke (og også i den bageste hvis man laver modellen uden ryglæn). Forboring med 6 mm i hele skruens længde og med 8 mm ca 4 cm i den yderste planke.

* Så skal der puds.

* Tillykke med din nye havebænk.

