



Sådan bygger man et Herregårdshøjbed

Værktøj og materialer:

En sav (helst en kapsav), tommestok, blyant
vaterpas, skruemaskine og svensknøgle.

Bor – diameter 4, 6 og 8 mm.

(Terrasse-) Skruer A4 (ca 4,2x55)

Franske skruer A4 8x100mm og tilhørende
spændeskiver.

Højbedet - trin for trin

* Længde, brede og højde afstemmes med
det indkøbte træs muligheder.

* Sav plankerne til de fire sider i de
ønskede længder.

* forbor plankerne 10 cm fra begge ender
og evt. også på midten. Brug 4 mm bor.
Udlad forboring på de to pæneste (øverste)
sider og ender.

* højbedet samles så hjørnerne kommer i
forbandt – overlap.

* hjørner fikseres skrue.

**OBS. Dette gøres med passende
mellemlum men IKKE i de sidste tre lag –
her klare den Franske skrue opgaven.**

* Højbedet sættes i vater og vinkel

* Når den ønskede højde er opnået bores
et 6 mm hul midt i hjørnet – 10 cm dybt.

* De øverste 4 cm udbores med et 8 mm
bor så der er plads til den franske skrue.

* Pudses evt. siderne og den øverste kant
med en båndpudser korn 80-120.

* Tillykke med dit nye højbed.

