



## Sådan bygger man et Husmandshøjbed

### Det skal du bruge:

En sav (helst en kapsav)

Tommestok, blyant, vaterpas og skruemaskine

(Terrasse-) Skruer A4 (ca 4,2x55)

Et bor til træ – diameter 4 mm.

### Højbedet - trin for trin

\* Længde, brede og højde afstemmes med det indkøbte træs muligheder.

\* Sav sideplankerne i de ønskede længder.

\* forbor i enderne: 1,8 cm fra enden og siderne – gerne en anelse skråt ud mod enden af planken.

\* Sav 8 stykker med samme længde som den ønskede højde på højbedet

\* lav hjørnestolperne ved at sætte stykkerne sammen to og to så de overlapper med 3,5 cm. – husk forboring. Placer skrueerne 3,5 cm fra bund og top og én eller flere i midten.

\* **OBS: Hjørnestolperne vendes så de forlænger de længste sider med 2x7cm og de korteste sider med 2x3,5cm. Skruerhovederne vendes ind mod højbedet.**

\* sæt siderne på hjørnestolperne - start fra oven. Højbedet sættet i vater.

\* alt efter længde og højde forstærkes højbedet evt. på midten. Nedgrav og fastgør en planke (stolpe) midt på højbedets side. Sæt en planke mellem stolperne.

\*Skrue siderne fast i stolperne – husk forboring.

\* pudses evt. siderne og den øverste kant med en båndpudser korn 80-120.

\* tillykke med dit nye højbed.

