

# Husmandshøjbed - samlevejledning

# BIOBYG

(Denne vejledning er lavet til "med-byg". Ved "selv-byg" skal du selv skære plankerne til i de ønskede længder)

Du har modtaget en pakke fra BIOBYG. Pakken indeholder:

Planker til sider (længde minus 14cm)(antal pr bed: højde/7x2)

Planker til ender (brede - 7cm)(antal pr bed: højde/7x2)

Planker til hjørner (højde)(antal: 8 stk pr bed)

Planker til midterstolper (højde + >5cm.)(antal pr bed: 2 stk, >260cm 4 stk, >300cm 6 stk eller mere)

Tværplanker (længde - 7cm) (antal pr bed: 1 pr to midterstolper, >50 cm høje 2 pr to midterstolper)

BIOBYG Skilt

Evt: tilhørende montageskruer A4 rustfri/syrefast

## Påkrævet værktøj

Skruemaskine med moment, tommestok, blyant, vaterpas, bor  $\varnothing$  4 mm. Evt. skruetvinge og pudsemaskine.

## Opsætning - trin for trin

(se evt. vejledning på BIOBYGs youtube-kanal – den er go´)

- Lav hjørnestolperne ved at sætte hjørneplankerne sammen to og to. Set fra skruesiden skal der være 3,5 cm synlig af den nederste planke – husk forboring. Placer skruerne 3,5 cm fra bund og top og én eller flere i midten.

- Forbor side- og endeplankerne 1,6 cm fra enden og siderne. Gerne fra den pæneste side og en anelse skråt ud mod enden af planken.

- Monter endeplanker på hjørnestolpe. Start fra oven.

**\* OBS: Hjørnestolperne vendes så de forlænger siderne med 2x7cm og enderne med 2x3,5cm. Skruhovederne vendes ind mod højbedet.**

- Monter sideplanker på hjørnestolperne - start fra oven. Højbedet sættes i vater i løbet af montagen.

- Alt efter længde og højde forstærkes højbedet evt. på midten. Tegn lodret streg midt på bedets (ydrer)side. Bor hul midt i planken og fastgør midterstolpen på indersiden af bedet. Hvis bedet er mere end 250cm langt kan der være mere end én midterstolpe pr side.

- Forbind midterstolper med tværplanke. Hvis bedet er mere end 49 cm højt kan der være to tværplanker.

- Puds evt. siderne og den øverste kant med korn 80-120.

- Sæt skilt på

Tillykke med dit nye højbed

## Tips og tricks

- Nogle af plankerne vil have slået sig – det rettes op ved montage. Vend side- og endeplanker så enderne peger ned ad (sur mund). Fastgør planken i den ene hjørnestolpe. Fastgør derefter planken i den anden hjørnestolpe. Brug evt. skruetvinge eller kobben for bedst mulig resultat.

- Der skal bruges A4 skruer. Disse er noget "blødere" end almindelige byggeskruer så pas på de ikke "skrues over".

- Der er altid en ekstra af de lange planker i pakken til reserve.

- Skal højbedet stå på fliser afkortes midterstolpe til bedets højde.

- Plankerne svinger lidt i bredden så brug ikke alle de smalleste i den ene ende eller side. I sær ikke hvis bedet skal stå på fliser.

