

Byggevejledning

- Håndværkerhøjbed Medbyg

Pakken indeholder:

- Forborede egestolper 10x10cm i de bestilte længder og antal
- Skruer 6x120 mm – 1 pr stolpe plus 1 ekstra
- Skruer 4,2x56 mm – 10 stk.
- Egedyvler 12 mm – 1 pr stolpe.
- BIOBYG-skilt

OBS: Savskårne egestolper 10x10 er et rigtigt stykke træ. Man kan derfor ikke forvente, at ydersiden altid passer 100% sammen. Der vil være nogle millimeter, hvor det gaber eller overlapper. Det kan minimeres, hvis man udviser opmærksomhed ved montage.

OBS: Skruerne er A4 rustfri/syrefaste og de er en hel del "blødere" i stålet end almindelige konstruktionskruer. Det er derfor utroligt vigtigt, at man ikke overspænder 6x120 mm-skruerne, når stolperne samles. Brug evt. skrue-maskine med moment.



Værktøj - det skal man bruge

Skruemaskine, 4mm bor, bitholder, sav, vaterpas plus det løse.

Sådan bygges Håndværkerhøjbedet – trin for trin

Find 4 stolper – 1 lag - og placer dem, så huller og ender mødes. Når øverste højre hjørne flugter, skrues 6x120-mm-skrue ca. 1 cm i enden af stolpen og ud igen. Dette er kun en afmærkning, der skal gentages i alle fire hjørner.

Når stolpeenderne blottes, kan man nu se, hvor skruen vil ramme når den skrues i. Her bores et min. 4 cm dybt hul med et 4mm bor.



Stolperne placeres igen med huller mod ender og de fire skruer 6x120 mm skrues i.

OBS: Det er ikke vigtigt, at man ikke forsøger at trækker de to stolper helt stramt sammen med skruen.

Stolperne i det færdige lag vil kunne "dreje", men det har ingen betydning for holdbarheden af den endelige konstruktion. Man skal derimod passe på ikke at overspænde skrueerne så de knækker.

Når skrueerne er skruet, fast hamrer man en dyvel i hvert hul. Det overskydende saves af.



Laget er nu færdigt og processen gentages for hvert lag.

Opsætning

Det første lag placeres og sættes i vater. De næste lag placeres løst oven på det første lag. Lagene vendes så de passer bedst muligt på laget under.

FIF: Det ser godt ud, hvis man vender lagene, så hjørnerne kommer i forbandt.

Det øverste lag fastskrues i laget under. Man forborer 2 skrå 4 mm huller i hver stolpe således, at 8 skruer 4,2x56 mm fastholder de to lag.

Konstruktionen fyldes med jord og er klar til brug.

